



А. Регулировка высоты




1. Поверните блокиратор в положение OPEN на обоих опорах.


В. Изменение угла наклона столешницы




1. Потяните столешницу вверх и установите нужный угол.



2. Переведите выключатель в положение 3. Слегка надавите на стол обеими руками, стол начнет подниматься автоматически.



2. Слегка надавите на центр внешнего края столешницы, установите нужный угол.



3. При достижении необходимой высоты переведите выключатель в положение 1. Поверните блокиратор в положение CLOSE на обоих опорах.

ВАЖНО:

1. При регулировке высоты, пожалуйста, освободите стол.
2. При перемещении стола, пожалуйста, переведите блокиратор в положение "CLOSE" на обеих опорах, и переведите выключатель в положение 1.
3. Во избежании травм не вставляйте и не садитесь на стол.